

E-bogslæser Sony PRS-600 Quick Guide

1. Start med at lade læseren i en time, ved at sætte den til computeren med USB stikket i.
(Bemærk at læseren ikke kan betjenes, så længe USB-stikket sidder i.)
2. I mellemtiden kan du hente [Adobes Digital Editions](#) til din pc.
For at gøre dette, skal du, når du bliver bedt om det, bruge din e-mail-adresse og et password.
3. Når du har hentet og installeret dette program på pc'en, kan du gå ind på [eReolen.dk](#) og låne de bøger du gerne vil læse. Max 10 bøger om måneden.
4. Bøgerne ligger herefter i Adobe Digital Editions. Luk Adobe Digital Editions.
5. Hvis du ikke er blevet bedt om at åbne e-Book Library på pc'en og installere det, kan du hente den nye udgave: [Reader Library](#) på internettet til pc'en. Dette program lader e-bogslæseren udveksle oplysninger med Adobe programmet.
6. Luk Adobe Digital Editions op igen på din pc.
7. Nu skal ebogslæseren optræde som "PRS-600" eller "reader" i Adobe Digital Editions på pc'en.
8. Træk de titler, du vil lægge over på læseren, over på læseren, i Adobe Digital Editions på pc'en.
9. Titlerne bliver dermed lagt over på læseren, der er klar, når du tager USB-stikket ud.
(Lav gerne en sikker fjernelse)
10. God læselyst!